Manual del usuario

BlackBerry Wireless Headset HS-700

Introducción

Conduzca de forma segura

Gracias por adquirir un accesorio BlackBerry® original. Antes de utilizar el accesorio BlackBerry, lea detenidamente el folleto *Información sobre el producto y de seguridad* que se encuentra en www.blackberry.com/go/accessories.

ADVERTENCIA: la conducción de un vehículo requiere que centre toda su atención en las condiciones de la carretera, el tiempo y el tráfico. Es importante que configure los auriculares antes de comenzar a conducir. El uso de este accesorio de manos libres le puede distraer y podría ponerle a usted, a sus pasajeros y a ocupantes de otros vehículos en peligro y riesgo de sufrir pérdidas, daños personales o incluso la muerte. Sólo debe utilizar el accesorio de manos libres según lo establecido por la ley y siempre que no le distraiga de la conducción correcta de su vehículo.

Acerca de los auriculares

Bienvenido a BlackBerry® Wireless Headset HS-700. Los auriculares se han diseñado para proporcionarle la mayor comodidad en las llamadas con manos libres.

La gran calidad del sonido es sólo el principio. Los auriculares le permiten controlar la mayoría de las características con comandos de voz sencillos para que pueda mantener las manos en el volante mientras conduce. Administre las llamadas entrantes con sólo decir "Answer" o "Ignore". Si desea hablar de nuevo con la última persona que le llamó, diga "Call last", y si desea bloquear el ruido de fondo mientras está en una conferencia, diga "Mute".

Al utilizar los auriculares con aplicaciones de mapas GPS, podrá oír direcciones detalladas sin molestar a los pasajeros del vehículo. Cuando se incorpore a la ruidosa autopista, los auriculares pueden ajustar el volumen con la función de control de volumen automático.

Los auriculares le anuncian quién llama, y están diseñados para indicarle si es necesario cargarlos mostrándole el nivel de batería.

Componentes

Cambiar el auricular

1. Si es necesario, tire suavemente del gancho para la oreja para extraerlo.
2. Tire suavemente de los extremos de las almohadillas de gel de los auriculares.
3. Sustituya las almohadillas de gel de los auriculares por unas nuevas.

Activar o desactivar los auriculares

Al activar los auriculares por primera vez, oirá las instrucciones para configurarlos y emparejarlos con el dispositivo BlackBerry.

1. Pruebe diferentes combinaciones de almohadillas de gel y ganchos para la oreja hasta encontrar los que le resulten más adecuados.
2. Gire el auricular hasta que note que se ha fijado en la posición **Activado**.
3. Introduzca las almohadillas de gel en los oídos de modo que los auriculares queden dirigidos hacia su boca.

ES-ES

©2010 Research In Motion Limited. Todos los derechos reservados. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ y las marcas comerciales, nombres y logotipos relacionados son propiedad de Research In Motion Limited y están registrados y/o se utilizan en los EE.UU. y en diferentes países del mundo. Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG. Google Mail es una marca comercial de Google Inc. Hotmail y Windows Live son marcas comerciales de Microsoft Corporation. Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos usuarios. Esta documentación se facilita "tal cual" sin ninguna condición, responsabilidad o garantía de ningún tipo por Research In Motion Limited y sus empresas afiliadas, en la medida máxima en que lo permita la ley de su jurisdicción.

MAT-31303-005 | PRINTSPEC-100 | SWD -1035096-0819052837-005 |

4. Para apagar los auriculares, gire el auricular en la dirección opuesta, de modo que los auriculares queden dirigidos hacia abajo y note que se han fijado en la posición **Desactivado**.



Con almohadilla estándar y gancho para la oreja

Con almohadilla estabilizadora



Con almohadilla suave estándar y gancho para la oreja

Emparejamiento de los auriculares

Conectar los auriculares con el dispositivo BlackBerry

1. Gire el auricular para activar los auriculares.
2. Colóquese los auriculares en la oreja.
3. Complete las instrucciones que se oyen. Diga, en cualquier momento, "Continue", "Repeat" o "Cancel".
4. En el dispositivo BlackBerry®, haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
5. Haga clic en **Configurar Bluetooth** o **Conexiones Bluetooth**.
6. Si se le solicita que introduzca una clave de acceso, escriba **0000** en el dispositivo BlackBerry.

Puede agregar los auriculares a la lista **Dispositivos de confianza** del dispositivo para evitar que aparezca un aviso cada vez que activa los auriculares. Para obtener más información, haga clic en el icono **Ayuda** en la pantalla de inicio del dispositivo BlackBerry.

Para obtener información acerca de cómo emparejar un dispositivo de terceros con Bluetooth® con los auriculares, consulte la documentación suministrada con dicho dispositivo.

Acerca de cómo emparejar los auriculares con dos o más dispositivos con Bluetooth

Los auriculares disponen de tecnología Bluetooth® con señales multipunto, que le permite emparejar dos o más dispositivos con Bluetooth al mismo tiempo. Los auriculares gestionan las llamadas recibidas desde un dispositivo al mismo tiempo. Por ejemplo, si utiliza los auriculares para una llamada en el dispositivo BlackBerry y recibe una llamada en otro dispositivo móvil que desea emparejar con los auriculares, la segunda llamada no se dirige a los auriculares.

Uso de los auriculares

Botón de comando de voz

Puede realizar las tareas siguientes cuando los auriculares estén conectados al dispositivo BlackBerry® y no se encuentre en una llamada. Pulse el botón de **comando de voz** y diga un comando.

Acción	Comando de voz
Enumerar los comandos de voz disponibles	"What can I say?"
Abrir el menú Opciones	"Options"
Comprobar el nivel de batería de los auriculares	"Battery"
Preparar los auriculares para emparejarlos con el dispositivo	"Options" > "Pairing mode"
Volver a marcar un número de teléfono	"Redial"
Volver a llamar al número de la última llamada recibida mientras los auriculares estaban conectados	"Call last"
Realización de una llamada telefónica	Mantenga pulsado el botón de comando de voz durante 2 segundos. Tras una breve pausa, diga "Call *<Número de teléfono>* o *<Nombre del contacto>*".

Responder o ignorar una llamada

Si ha conectado y emparejado los auriculares con el dispositivo BlackBerry®, y recibe una llamada entrante, puede gestionar la llamada sin necesidad de pulsar teclas.

- Para contestar la llamada, diga "Answer".
- Para ignorar la llamada, diga "Ignore".

Tareas de llamada

Tecla de control de llamada

Puede realizar las tareas de llamada siguientes cuando los auriculares estén conectados y emparejados con el dispositivo BlackBerry® pulsando el botón de comando de voz y diciendo los comandos o utilizando la tecla de **control de la llamada**.

Acción	Comando de voz	Tecla de control de llamada
Enumerar los comandos de voz disponibles	"What can I say?"	—
Contestar a una segunda llamada	Pulse una vez > espere a oír el pitido > "Answer"	Pulse una vez
Ignorar una segunda llamada	Pulse una vez > espere a oír el pitido > "Ignore"	Pulse dos veces
Cambiar entre dos llamadas activas	"Swap"	Mantenga pulsado 2 segundos

Acción	Comando de voz	Tecla de control de llamada
Silenciar una llamada	"Mute"	Pulse una vez
Desactivar el silencio	"Unmute"	Pulse una vez
Finalizar una llamada	—	Pulse dos veces
Comprobar el nivel de batería de los auriculares	"Battery"	—

Tareas de música

Pulse la tecla de comando de voz y utilice los comandos de voz para realizar las tareas siguientes al reproducir música en su dispositivo BlackBerry®.

Acción	Comando de voz
Enumerar los comandos de voz disponibles	"What can I say?"
Reproducir un archivo multimedia	"Play"
Reproducir la siguiente canción de una lista de reproducción	"Next track"
Reproducir la canción anterior de una lista de reproducción	"Previous track"
Hacer una pausa en una canción	"Pause"
Detener la reproducción de un archivo	"Stop"
Aumentar el volumen	"Volume up"

Acción	Comando de voz
Reducir el volumen	"Volume down"

Acerca del control automático del volumen

Al utilizar los auriculares por primera vez, puede utilizar los controles de volumen del dispositivo BlackBerry para ajustar el volumen a un nivel de audición adecuado. Los auriculares están diseñados para aumentar o disminuir automáticamente el volumen cuando el nivel de ruido del entorno cambia para mantener el nivel de audición adecuado.

Acerca del uso de los auriculares con un dispositivo BlackBerry con GPS

Si el dispositivo BlackBerry® es compatible con la tecnología GPS, y utiliza en el dispositivo una aplicación de terceros basada en ubicación que proporcione direcciones, los auriculares pueden anunciar dichas direcciones una vez emparejados con el dispositivo.

Para obtener más información acerca del uso de la tecnología GPS con los auriculares, haga clic en el icono **Ayuda** en la pantalla de inicio del dispositivo BlackBerry.

Notificaciones mediante LED

LED azul y rojo

Los auriculares están listos para emparejarse con el dispositivo BlackBerry.

LED rojo

Parpadeo lento: el micrófono de los auriculares está en silencio.

Parpadeo rápido: los auriculares ya no están conectados al dispositivo.

Parpadeo rápido, seguido de una pausa: el nivel de batería de los auriculares es bajo.

LED azul

Parpadeo: los auriculares están conectados a una llamada.

Un parpadeo lento: los auriculares están activados y conectados con el dispositivo.

Tres parpadeos rápidos: tiene una llamada entrante.

Cinco parpadeos rápidos: los auriculares se están conectando de nuevo con el último dispositivo con el que los emparejó.

LED verde



Parpadeo: los auriculares se están activando o cargando.
Un parpadeo: los auriculares se están cargando pero el nivel de batería es bajo.
Dos parpadeos: los auriculares se están cargando y el nivel de batería ha alcanzado aproximadamente el 50%.
Tres parpadeos: los auriculares se están cargando y el nivel de batería es alto pero la batería no está completamente cargada.
Fijo: los auriculares están completamente cargados.

Cargar los auriculares

Los auriculares se proporcionan parcialmente cargados y listos para utilizar.

1. Conecte el extremo pequeño del cable micro-USB o de un cargador para coche al puerto de carga de los auriculares.
2. Conecte el extremo de mayor tamaño del cable USB al conector de alimentación USB proporcionado con los auriculares. También puede conectarlo a un puerto USB del ordenador o conectar el extremo de mayor tamaño de un cargador para coche a la toma de corriente del vehículo.

Obtener la información más reciente acerca de los auriculares

Para obtener la información más actual del producto, como actualizaciones de firmware, visite www.blackberry.com/HS700.

Resolución de problemas

No puedo emparejar los auriculares con mi dispositivo

Es posible que haya eliminado accidentalmente las opciones de emparejamiento que configuró para los auriculares. Realice los pasos para conectar y emparejar los auriculares con el dispositivo BlackBerry®.

No oigo nada cuando utilizo los auriculares

Intente las acciones siguientes:

- Suba el volumen del dispositivo BlackBerry®.
- Asegúrese de que los auriculares están activados y conectados al dispositivo.

Escucho ruido estático cuando utilizo los auriculares

Los auriculares están diseñados para utilizarse a 10 metros del dispositivo, sin objetos grandes que interfieran.
Intente las acciones siguientes:

- Aléjese de cualquier objeto grande que pueda causar interferencias.
- Mantenga los auriculares en el mismo lado del cuerpo que el dispositivo.

Los auriculares no responden a los comandos de voz

Intente las acciones siguientes:

- Asegúrese de que los auriculares están activados y conectados al dispositivo BlackBerry®.
- Si está en una zona ruidosa, desplácese a un lugar en el que no haya gente hablando a su alrededor. Repita el comando de voz.
- Repita el comando más despacio.

Información de seguridad

Este accesorio contiene una batería de polímero de litio que podría correr el riesgo de quemarse químicamente o mediante combustión si no se utiliza correctamente. No desmonte, intente reparar, aplaste, perfore ni utilice de forma incorrecta el accesorio y la batería. Mantenga el accesorio y la batería alejados de fuentes de calor. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica funcionamiento incorrecto, no acerque el accesorio en ningún momento al agua, lluvia, humedad, gases explosivos o imanes. Mantenga el accesorio fuera del alcance de los niños. Siga las normativas locales para obtener información acerca de la eliminación de productos electrónicos y baterías en su zona de residencia.

El uso seguro de este accesorio está garantizado con los cargadores o los adaptadores de corriente aprobados por Research In Motion.
Limpie el accesorio sólo con un trapo suave y seco.
Este accesorio transmite señales de radiofrecuencia (RF). Las señales de RF pueden interrumpir potencialmente dispositivos médicos y otro equipo. En el caso de utilizar un marcapasos o audífono, antes del uso de este accesorio deberá consultar al médico y al fabricante del dispositivo médico para determinar si este accesorio es seguro para su uso. Este accesorio tiene un indicador LED que parpadea como un notificador. Si tiene cierta predisposición a sufrir ataques epilépticos o desmayos, consulte a su médico antes de utilizar el accesorio.
No debe depender de ningún dispositivo inalámbrico para comunicaciones esenciales, incluidas las emergencias médicas. Los números de emergencia pueden variar según la ubicación y las llamadas de emergencia pueden bloquearse o verse obstaculizadas por problemas de red, medioambientales o de interferencias.
RIM no es responsable del uso inadecuado de este accesorio de una forma contraria a las normativas locales, así como de las consecuencias que se deriven de dicho uso incorrecto. El uso inadecuado podría invalidar cualquier garantía y podría resultar peligroso.